

QUICKFIRE®

QUICKFIRE FIRESTARTERS

TUBE 50 PCS

ITEM NUMBER 10201



TUBE

50 PCS



UK For the safe and easy ignition of barbecues and wood stoves without giving off smoke or odours. Perfect for use in the home, when camping or hiking. Place 1-2 sachets in or around the logs, coals, charcoal etc. and light the sealed sachets. The foil is used as wick and ignited in the corner. Before placing the food on the grill, the sachets must be fully burned and the charcoal must be covered with a layer of ash. Barbecue/fire starters by EN 1860-3. Unlimited durability. Keep out of the reach of children.

FR Pour un allumage du barbecue ou du poêle en toute sécurité et sans odeur. Parfait pour la maison, les excursions et lors de la camping. Répartissez 1 à 2 sachets d'allumage sur le bois ou le charbon et allumez les sachets hermétiquement fermés. La feuille du sachet est utilisée comme mèche et doit être allumée dans le coin. Avant de poser les aliments sur le barbecue, le sachet d'allumage doit être entièrement consumé et le charbon de bois doit être recouvert d'une couche de cendre. Allumage du barbecue, norme EN 1860-3. Sans limite de conservation. A conserver hors de portée des enfants.

SE Siker og effektiv opstartning af grill og spis stov og kamin. Perfekt i både hjem, som i skoven eller på camping. Fordelt 1-2 opstartningsposer på træ- eller kulkul og omkring de forskellige plader. Førene anvendes som væg og antændt i hjørnet. Inden maten lægges på grillen, skal poserne være helt utændt og kullet skal være dækket af et lag aske. Grillstartning standard EN 1860-3. Ubegrænset holdbarhed. Opbevares utilgængeligt for børn.

DK Siker og effektiv opstartning af grill og brændeovn uden røg og lugt. Perfekt i både hjemmet, som på skov eller camping-turen. Fordelt 1-2 tændposer i brændet eller kullene og omkring de forskellige tændplader. Førene anvendes som væg og antændes i hjørnet. Før maden lægges på grillen, skal tændposen være helt brændt og kullet skal være dækket af et lag aske. Grillstartning norm EN 1860-3. Ubegrænset holdbarhed. Opbevares utilgængeligt for børn.

DE Sicher und effektiv Anzünden von Kaminofen und Grill ohne Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung. Perfekt für zu Hause, im Garten und beim Camping. Verteilen Sie 1-2 Zündstiftchen zwischen den Holzstücken, Holzkohle und Grillrost. Sie die versiegelten Zündstiftchen an. Die Folie wird als Docht verwendet und in die Ecke angezündet. Vor Auflegen des Grillgutes auf den Grill muss die Anzündhilfe vollständig verbraucht sein und der Bräunholz/Bräunestein mit einer Aschenschicht bedeckt sein. Grillanzündhilfe nach EN 1860-3. Die Zündstiftchen sind unbegrenzt haltbar. darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

QUICKFIRE®
FIRESTARTERS

50
PCS / STK

UP TO 10 MINUTE BURN TIME
PACKABLE & GO
WATER PROOF
100% WATER PROOF
INDOOR & OUTDOOR USE

Inneholder/Enthälter/Contents: 50/EN 1860-3/A/2006
Made in Europe

LABEL SIZE: H110 x L205 MM

FOIL



SHIPPING MARKS

SHIPPING MARKS	
FIRESTARTERS 50 PCS	
QUICKFIRE A/S	
MADE IN SERBIA	
PO # 130	
ITEM NO:	10201
QTY PER CARTON:	30 Bags
G.W:	12 KG
N.W:	10.50 KG






QUICKFIRE

PALLET

32 CARTONS / 960 TUBES
7 LAYERS W/ 4 CARTONS
WEIGHT: 409 KG
FLT 31.680 PCS

CARTON

SIZE: 60 X 40 X 34 CM
30 TUBES PER CARTON
WEIGHT: 1.2 KG



QUICKFIRE A/S • Vejlevej 40 • DK-7182 Bredsten • Tlf.: +45 75 88 28 44 • www.quickfire.dk