

QUICKFIRE®



QUICKFIRE FIRESTARTERS

TUBE 80 PCS

ITEM NUMBER 10361



TUBE

80 PCS

RED LID

11,5 CM

18 CM



UK For the safe and easy ignition of barbecues and wood stoves without gas or smokes indoors. Perfect for use in the home, when camping or hiking. Place 1-2 sachets in or around the high spots. Observe fire safety rules. The sachet is used as wax and lit when the fire is lit. Before placing the sachet in the grill, the sachet must be fully burned and the outer coating must be covered with a layer of ash. Barbecue fire starters to EN 1860-3. Limited durability. Keep out of the reach of children.

FR Pour un allumage du barbecue ou du poêle en toute sécurité et sans gaz ni fumées indoors. Parfait pour utilisation en intérieur, lors de camping ou de randonnée. Placez 1 à 2 sachets de démarrage sur le bois ou le charbon et allumez les lorsque le feu commence à brûler. Le sachet est utilisé comme cire et doit être allumé lorsque le feu est allumé. Avant de placer les sachets sur le barbecue, le sachet doit être entièrement consumé et la charbon de bois doit être recouvert d'une couche de cendre. Allumage du barbecue, norme EN 1860-3. Sans limite de conservation. À conserver hors de portée des enfants.

SE Säker och effektiv upptändning av grill och trästove och tak. Perfekt i både hem, som i läger eller på camping. Placera 1-2 upptändningspacketer på trä- eller kolbrand och använd dem som vax när du startar eld. Innan du placerar paketet på grillen, ska paketet vara helt utbränd och kaset ska vara täckt med ett skikt av ask. Barbecuestartare enligt EN 1860-3. Begränsad hållbarhet. Uppbevåras uträngelat för barn.

QUICKFIRE®

FIRESTARTERS

DK Sikker og effektiv opstart af grill og brændeovn uden gas og røgind. Perfekt til brug i hjemmet, som på ferie eller camping. Placer 1-2 opstartspaketer i træet eller kullet og anvend dem som vax. Før du sætter pakken på grillen, skal startpaketen være helt brændt og kaset skal være dækket af et lag aske. Grillopstartning ifølge EN 1860-3. Udgangstid holdbarhed. Børnesikret opstartningspakete.

DE Sichere und effektive Anzünden von Kaminen und Grill ohne Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung. Perfekt für zuhause, im Garten und beim Camping. Legen Sie 1-2 Startpakete zwischen den Holzstücken/Kohlen und zünden Sie sie wie wachseln an. Vor dem Einlegen des Grills auf den Grill muss die Startpackung vollständig verbrannt sein und der Barbecue-Drehsatz mit einer Ascheschicht bedeckt sein. Grillstartpakete nach EN 1860-3. Die Haltbarkeit und Lagerung: Halbfabrikat. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

UP TO 10 MIN
10 MINUTE
BURN TIME
UP TO

PACKABLE
&
GO
PORTABLE

80
PCS / STK

WATER PROOF
100%
WATER PROOF
100%

INDOOR &
OUTDOOR
USE

Vejlvej 40 · DK-7182 Bredsten
Tlf.: +45 75 88 28 44 · www.quickfire.dk
Innehåller/Enthält/Contains N: Paraffin
PC: EN 1860-3: 04:2005
Made in Europe

LABEL SIZE: H140 x L255 MM

FOIL



SHIPPING MARKS

SHIPPING MARKS	
FIRESTARTERS 80 pcs	
QUICKFIRE	
MADE IN SERBIA	
PO #	
ITEM NO.:	10361
QTY PER TRAY:	30 pcs
G.W.:	180 KG
N.W.:	120 KG

5 707971 000187


TRAYS

180 TUBES
30 PCS PER TRAY
WEIGHT: 180 KG



PALLET

360 PCS / 2 X 180 PCS
WEIGHT: 385 KG / FTL: 23.760 TUBES



QUICKFIRE A/S • Vejlevej 40 • DK-7182 Bredsten • Tlf.: +45 75 88 28 44 • www.quickfire.dk